

## Vysílačka BC 611



obrázek 1



obrázek 2

instalace AA článků



### Kanály a jejich frekvence v Mhz

1. 462.5625	12. 467.6625
2. 462.5875	13. 467.6875
3. 462.6125	14. 467.7125
4. 462.6375	15. 462.5500
5. 462.6625	16. 462.5750
6. 462.6875	17. 462.6000
7. 462.7125	18. 462.6250
8. 467.5625	19. 462.6750
9. 467.5875	20. 462.6750
10. 467.6125	21. 462. 7000
11. 467.6375	22. 462.7250

### Technické údaje:

Kanálů: 22

Dosah: v rovinném terénu až 3 km

Napájení: 3x AA článek

Modulační typ: FM-F3E

### Návod na použití:

Tato sada obsahuje 2 vysílačky: jedná se o komunikační zařízení, která pracují na mobilních rádiových frekvencích a podsvíceným LCD displejem.

### Před použitím si přečtěte uživatelské pokyny.

- 1) Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- 2) Pokud řídíte dopravní prostředek, zastavte před použitím zařízení.
- 3) Vypněte zařízení, pokud jste v letadle nebo v nemocnici.
- 4) Nepoužívejte zařízení v blízkosti rádia.
- 5) Vyjměte baterie, pokud se zařízení delší dobu nepoužívá. Nemíchejte nové a použité baterie.
- 6) Mějte zařízení alespoň 10 cm od obličeje.
- 7) Nasměrujte anténu nahoru a mluvte normálně.
- 8) Vyčistěte zařízení vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky a rozpouštědla.
- 9) V případě poškození, nechejte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- 10) Zařízení nelze používat pro kontakt s nouzovými složkami.

## Návod k obsluze:

### Zapněte/vypněte zařízení:

- podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund

### Nastavení hlasitosti:

- pro zvýšení hlasitosti, stiskněte tlačítko nahoru,
- pro snížení hlasitosti tlačítko dolů
- na obrazovce se zobrazí úroveň hlasitosti.

### Změna frekvence:

- pro vzájemnou komunikaci musí být obě zařízení nastavena na stejný frekvenční kanál a musí být v dosahu
- zařízení mají 22 různých frekvenčních kanálů
- změna frekvence:  
stiskněte tlačítko Menu – aktuální frekvenční kanál bude blikat v pravém horním rohu obrazovky, tlačítkem nahoru nebo dolů vyberte kanál a potvrďte tlačítkem např. vyzvánění

### Zamknutí frekvenčního kanálu:

- chcete-li zabránit nechtěné změně frekvenčního kanálu, můžete kanál uzamknout
- stiskněte tlačítko uzamčení po dobu 2 sekund, na obrazovce se objeví indikátor zámku klávesnice
- chcete-li znovu odemknout kanál, operaci opakujte

### Upozornění na hovor

- při každém stisknutí tlačítka volání vydá zařízení dvojitý zvuk, tento zvuk je možné vypnout
- stiskněte šestkrát tlačítko menu a na obrazovce se objeví písmena RO, tlačítky nahoru/dolů zvuk zapnete/vypnete (*ON/OFF*)
- volbu potvrdíte např. tlačítkem volání

### Prohledávání frekvenčních kanálů

- zařízení může prohledávat 22 frekvenčních kanálů a hledat další vysílače bez přepínání z vybraného kanálu
- pro aktivaci skenovací funkce stiskněte současně tlačítko nahoru a tlačítko menu
- na obrazovce se objeví indikátor funkce „skenování“ a frekvenční kanál bude skenovat nepřetržitě od 1 do 22
- když je detekován používaný frekvenční kanál, prohledávání se zastaví na této frekvenci
- stisknutím tlačítka volání promluvíte, po komunikaci zůstane kanál aktivní
- pokud vyhledávání nedetekuje aktivní kanál, pokračuje v prohledávání 22 kanálů
- pro zastavení skenování kanálů stiskněte tlačítko volání, zařízení se přepne zpět na dříve vybraný kanál

### Příjem/přenos komunikace

- zařízení jsou v režimu „příjem“ a jsou připraveni přijmout zvuk na aktivované frekvenci
- po stisknutí tlačítka volání přenášíte zvukový signál do druhého zařízení – držte tlačítko, dokud nedokončíte přenos zprávy
- držte mikrofon nejméně 10 cm od obličeje
- pozor: druhé zařízení musí být nastaveno na stejný kanál
- když je přenos dokončen a tlačítko volání není stisknuto, bude druhé zařízení vydávat zvuk, který indikuje, že je toho zařízení připraveno k přenosu (pokud je zvuk povolen)

### Nastavení typu volací tónu

- zařízení jsou dodávána s 10 typy volacích tónů
- stiskněte čtyřikrát tlačítko menu a na obrazovce se objeví písmena CA a číslo vpravo nahoře, tlačítkem nahoru, nebo dolů vyberete jiný tón, po každém stisknutí uslyšíte nový volací tón
- volbu potvrdíte stisknutím tlačítka volání
- výběrem OF, vypnete tón hovoru (*tichý*)

### Nastavení tónů klávesnice

- stiskněte pětkrát tlačítko Menu, na obrazovce se objeví písmena „to“, tlačítky nahoru nebo dolů zapnete/vypnete (*ON/OFF*) zvuk klávesnice
- volbu potvrdíte stisknutím tlačítka volání

### Indikátor nízké kapacity baterie

- displej obsahuje indikátor stavu baterie
- když tento indikátor začne blikat, je třeba vyměnit baterie

### Funkce úspory baterie

- pokud zařízení není použito, po 4 sekundách se automaticky aktivuje úsporný režim, na příjem to nemá vliv (*jakmile je detekován signál, je automaticky znovu aktivován*)

### Likvidace zařízení:

- zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení